


# ELECTRIC CORDLESS WATER KETTLE CURL



47 oz

Design: Carsten Jørgensen

[www.bodum.com](http://www.bodum.com)


BODUM® is a registered trademark of Pi Design AG, Switzerland.

No: 5600-01-03TG  
Material: PP

Boiling water and children should be kept apart  
Atención: Mantenga a los niños alejados del agua hirviendo

INTER BODUM® AG  
CH-6234 TRIENGEN/LUZERN  
<http://www.bodum.com>

1



## INSTRUCTION FOR USE

Fill the kettle with enough water to cover the heating element This is indicated by the min level. Don` t fill above the max marked outside.

Don` t forget to close the lid after filling.

Place the kettle on the base unit by holding the kettle level, then gently - but firmly - push the handle end down to engage the base unit connection. Plug in.

Push up the lever to the on position and the neon on/off indicator light will illuminate.

When the water boils, the kettle will switch off automatically. As it does so, a drop of water may emerge from the vent in the base of the kettle control housing.

**Important:** Ensure that the kettle has switched off automatically, or is switched off manually, before attempting to remove it from the base unit.

To remove the kettle from the base unit, be sure the switch is off, grasp the handle and hold the kettle level while lifting it clear of the base unit. Take extra care if the kettle is filled to max.


If you are using the kettle for the first time, pour away the boiled water and refill.

To reboil, ensure the water level is above min, switch to on again. If the kettle has just switched off, wait a minute or so before switching it back on again.

If you do not put in enough water, or switch on the kettle when it is empty, the safety cut-out will switch off the power automatically. If this happens, unplug the cord from the electrical outlet and allow the kettle heating element to cool down naturally, then refill and use the kettle as normal.

**For more information call: 1-800-23 BODUM (Toll Free)**

1



## INSTRUCCIONES DE USO

Llene el hervidor con agua suficiente para cubrir el elemento calefactor. Esto viene indicado por la marca min. Evite un llenado excesivo, por encima de la marca max en el exterior del aparato.

Una vez lleno, no olvide cerrar debidamente la tapa.

Lleve el hervidor a la base, manténgalo horizontal y, luego, empuje el extremo del asa hacia abajo, suave pero firmemente, hasta que encaje con el conector de la base. Enchufe el cable a la toma de corriente y, en caso necesario, accione el interruptor de pared para conectar la toma.

Accione el interruptor para encender el aparato (posición on). Se encenderá entonces el indicador luminoso de on/off.

Cuando hierve el agua, el hervidor se apaga automáticamente. Al hacerlo, puede salir una gota de agua por el orificio de ventilación de la base del hervidor. Esto es normal y no constituye una avería.

**Importante:** Antes de retirar el hervidor de la base, asegúrese de que se ha apagado automáticamente o apáguelo manualmente.

Para retirar el hervidor de la base, asegúrese de que el interruptor está apagado, tome el hervidor por el asa y levántelo de la base manteniéndolo horizontal. Proceda con mucho cuidado, si ha llenado el hervidor hasta la marca max.

Si usa el hervidor por primera vez, deseche el agua hervida y vuelva a llenarlo.

Para volver a hervir agua, asegúrese de que el nivel está por encima de la marca min y vuelva a poner el interruptor a la posición on. Si acaba de apagar el hervidor, espere aproximadamente un minuto antes de volver a encenderlo.

Si no hay suficiente agua en el hervidor, o si lo enciende estando vacío, el mecanismo de seguridad desconectará automáticamente la alimentación eléctrica. En tal caso, desenchufe el cable de la toma de corriente y espere hasta que el elemento calefactor del hervidor se haya enfriado antes de volver a llenar y utilizar el hervidor en la forma usual.

**Para más información llamar al:  
1-800-23 BODUM (Llamada gratuita)**

4

